

## A

Airbag*	7-20
Automatická převodovka	26

## B

Bederní pás	14
Benzín - spotřeba	48-50
Benzín	35
Bezpečnost dítěte	21-25
Bezpečnostní pásy	8-16

## C

Cetanové číslo	35
----------------	----

## Č

Číslo motoru	54-55
Číslo podvozku	54-55

## D

Držák bezpečnostního pásu	16
Držák převážených předmětů	30
Dveře	5

## H

Hladina oleje	38
Hmotnosti přívěsu	52
Hmotnosti	51
Hodnoty spotřeby paliva	48-50

## I

Identifikační číslo vozidla	54-55
Identifikační údaje vozidla	54-55

## J

Jízda s vlekem	33-34
----------------	-------

## K

Komprese	45
Koncová světla	44
Kryt zavazadlového prostoru	7

## L

Lékárnička	43
------------	----

## M

Měrka hladiny oleje	38
---------------------	----

## N

Nafta	35
Náradí	43
Nouzové otevření víčka palivové nádrže	6

## O

Odjištění víčka palivové nádrže	6
Oleje	36-38
Ostřikovač čelního okna	30
Osvětlení karosérie	44

## P

Palivo - spotřeba	48-50
Palivo	35

## R

Rozměry ..... 53

## S

Specifikace olejů ..... 36-37

Spotřeby ..... 48-50

Správné zapnutí bezpečnostních pásů ..... 12

Stěrač čelního okna ..... 30

Střešní nosič ..... 31-32

Systém airbagu\* ..... 17

## T

Technické údaje ..... 45-55

Třetí brzdové světlo ..... 42

## U

Upínací oka ..... 6

## V

Víko zavazadlového prostoru ..... 6

Výkony ..... 46-47

Výstražný trojúhelník ..... 43

## Z

Zakrytí světlometů ..... 39-41

Zavazadlový prostor ..... 6

Zdvihové objemy motorů ..... 45

## Ž

Žárovky - výměna ..... 42-44